


Hinweis zur Aufstellung:

Am Aufstellort muss ein Wartungs- und Servicebereich von mindestens 60 cm umlaufend um das BHKW frei zugänglich sein. Außerdem werden eine lichte Höhe von min. 2,0 m über dem Aufstellplatz, sowie ein ebener Untergrund mit einer ausreichenden Tragfähigkeit vorausgesetzt. Beachten Sie hierzu unbedingt unser Aufstellungs- und Betriebsbedingungen.

Bei nicht eingehaltenen Mindestabständen kann es bei Service- und Reparaturarbeiten zu deutlich erhöhten Kosten durch erschwerte Arbeitsbedingung kommen!

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|--|-----------|
| Artikelnummer | Bezeichnung | Bauteilnummer / Zeichn.-Nr. | | Allgemeintoleranz | |
| | BHKW Abmessungen | sb14 200 010 | | DIN ISO 2768-mK DIN ISO 1302 DIN ISO 13715 | |
|  KW ENERGIE | Werkstoff | Datum | Freigabe / Name | Maßstab | Revision |
| | Hinweis: | 13.03.2018 | A. Dünhuber | 1 : 25 | |
| | CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 | Geprüft | | Blattgröße | Blatt von |
| | | | | A4 | 1 1 |