


Hinweis zur Aufstellung:

Am Aufstellort muss ein Wartungs- und Servicebereich von mindestens 60 cm umlaufend um das BHKW frei zugänglich sein. Außerdem werden eine lichte Höhe von min. 2,0 m über dem Aufstellplatz, sowie ein ebener Untergrund mit einer ausreichenden Tragfähigkeit vorausgesetzt. Beachten Sie hierzu unbedingt unser Aufstellungs- und Betriebsbedingungen.

Bei nicht eingehaltenen Mindestabständen kann es bei Service- und Reparaturarbeiten zu deutlich erhöhten Kosten durch erschwerte Arbeitsbedingung kommen!

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.		Allgemeintoleranz	
	BHKW Abmessungen	sb16 200 010		DIN ISO 2768-mK DIN ISO 1302 DIN ISO 13715	
 KW ENERGIE	Werkstoff	Datum	Freigabe / Name	Maßstab	Revision
	Hinweis:	13.03.2018	A. Dünhuber	1 : 25	
	CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016	Geprüft		Blattgröße	Blatt von
				A4	1 1