


Steckerbelegung:

- Kontakte 1 + 4 (oben)
- Anschluss Puffertemp. oben
- NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm²)
- Kontakte 2 + 5 (mitte) *
- Anschluss Gemeinsamer Rücklauf (nur bei Master-BHKW)
- NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm²)
- Kontakte 3 + 6 (unten) **
- Anschluss Netzübergabe/Leistungsvorgabe
- 4...20mA (Kabel: LIYCY 2x0,5mm² geschirmt, nicht im Lieferumfang enthalten)

A (1 : 4)

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.			Allgemeintoleranz		
	BHKW Elektro-Anschlüsse	sb33s 200 030			DIN ISO 2768-mK DIN ISO 1302 DIN ISO 13715		
 KW ENERGIE	Werkstoff	Datum	Freigabe / Name	Maßstab	Revision		
	Hinweis:	01.06.2013	A. Weigel	1:20	Blattgröße	Blatt von	
	CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016	Geprüft			A4	1	1

* nur bei Option "Mehrmodulanlage" notwendig

** nur bei Option "Netzbezugsregelung" notwendig