



Wahlweise wird ein Kondensatablaufstutzen mit einer Verschlusschraube verschlossen (Lieferumfang)

Hinweis zur Aufstellung:

Am Aufstellort muss ein Abstand von mindestens 80cm umlaufend um das BHKW frei zugänglich sein. Außerdem werden eine lichte Höhe von min. 2,5m über dem Aufstellplatz, sowie ein ebener Untergrund mit einer ausreichenden Tragfähigkeit vorausgesetzt. Schwimmender Estrich ist nicht geeignet.

Bei nicht eingehaltenen Mindestabständen kann es bei Service- und Reparaturarbeiten zu erhöhten Kosten durch erschwerte Arbeitsbedingung führen!

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.		Allgemeintoleranz	
	BHKW Layout	sb50HG 200 010		DIN ISO 2768-mK DIN ISO 1302 DIN ISO 13715	
 KW ENERGIE	Werkstoff	Datum	Freigabe / Name	Maßstab	Revision
	Hinweis:	23.05.2016	A. Dünhuber	1:30	
	CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016	Geprüft			Blattgröße
				A4	1 1