


Hinweis zur Aufstellung:

Am Aufstellort muss ein Wartungs- und Servicebereich von mindestens 60 cm umlaufend um das BHKW frei zugänglich sein. Außerdem werden eine lichte Höhe von min. 2,0 m über dem Aufstellplatz, sowie ein ebener Untergrund mit einer ausreichenden Tragfähigkeit vorausgesetzt. Beachten Sie hierzu unbedingt unser Aufstellungs- und Betriebsbedingungen.

Bei nicht eingehaltenen Mindestabständen kann es bei Service- und Reparaturarbeiten zu deutlich erhöhten Kosten durch erschwerte Arbeitsbedingung kommen!

Artikelnummer	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.		Bezeichnung			
	sb33 200 000 BHKW		smartblock 33 Abmessungen			
 KW ENERGIE	Werkstoff	Gewicht	Datum	Freigabe / Name	Maßstab	Revision
		1201,87 kg	25.08.2016	A. Dünhuber	1:25	
Hinweis:	CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016		Erprobung		Blattgröße	Blatt von
			Serienfreigabe		A4	1 1